




# ECONCEPT KOMBI 15-25

BODENSTEHENDER GASKESSEL,
RAUMLUFTUNABHÄNGIG,
FÜR HEIZUNG UND
WARMWASSERBEREITUNG



BETRIEBS-,
INSTALLATIONSUND WARTUNGSANLEITUNG









- Der Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung muss aufmerksam durchgelesen werden, da mit ihm wichtige Hinweise und Anweisungen zur sicheren Installation, sowie zu Gebrauch und Wartung zur Verfügung gestellt werden.
- Die Betriebsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Produkts und muss vom Benutzer für späteres Nachschlagen gewissenhaft aufbewahrt werden.
- Bei einem Verkauf oder der Installation des Geräts an einem anderen Ort ist sicherzustellen, dass es stets zusammen mit der Betriebsanleitung den Besitzer bzw. Installationsort wechselt, sodass die Betriebsanleitung für den neuen Besitzer und/oder jeweiligen Installateur zur Verfügung steht.
- Installation und Wartung müssen unter Befolgung der einschlägigen Vorschriften, nach den Vorgaben des Herstellers und von Fachpersonal mit nachgewiesener Qualifikation ausgeführt werden.
- Im Falle einer fehlerhaften Installation oder mangelhaften Wartung sind Personen-, Tier- oder Sachschäden nicht auszuschließen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf Fehler bei der Installation bzw. beim Gebrauch und auf die Missachtung der vom Hersteller vorgegebenen Anleitungen zurückzuführen sind.
- Vor der Ausführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ist die Stromversorgung zum Gerät durch Betätigung des Anlagenschalters und/oder der entsprechenden Sperrvorrichtungen zu unterbrechen.

- Bei Defekten und/oder Störungen das Gerät deaktivieren und auf keinen Fall eigenhändig Reparaturen oder sonstige Eingriffe ausführen. Für erforderliche Reparaturen und Eingriffe ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal anfordern.
- Die eventuelle Reparatur oder der Austausch von Teilen darf nur von Fachpersonal mit nachgewiesener Qualifikation und unter ausschließlicher Verwendung von Original-Ersatzteilen ausgeführt werden. Durch Missachtung der oben aufgeführten Hinweise kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigt werden.
- Zur Gewährleistung des einwandfreien Gerätebetriebs muss die jährlich fällige Wartung von Fachpersonal mit nachgewiesener Qualifikation ausgeführt werden.
- Der Heizgenerator darf ausschließlich für die ausdrücklich vorgesehene Nutzung in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung ist als zweckwidrig anzusehen und daher gefährlich.
- Nach Auspacken sicherstellen, dass an den gelieferten Teilen keine Schäden festzustellen sind.
- Verpackungsteile unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da sie potenzielle Gefahrenquellen darstellen.
- Im Zweifelsfall das Gerät nicht benutzen und den Händler/Kundendienst kontaktieren.



Dieses Symbol steht für "Achtung" und begleitet jeden sicherheitsrelevanten Warnhinweis. Die jeweiligen Warnhinweise und Vorschriften sind unbedingt zu befolgen, um Gefahren sowie Personen-, Tier- und Sachschäden zu vermeiden.



Dieses Symbol kennzeichnet einen wichtigen Hinweis oder eine vom Benutzer zu beachtende Anmerkung.

## Konformitätserklärung

Der Hersteller: FERROLI S.p.A.

Anschrift: Via Ritonda 78/a, 37047 San Bonifacio (Verona / Italien) erklärt hiermit, dass das betreffende Gerät den Anforderungen folgender EG-Richtlinien entspricht:

- Richtlinie über Gasverbrauchseinrichtungen 90/396
- Richtlinie über Wirkungsgrade 92/42
- Niederspannungsrichtlinie 73/23 (durch 93/68 geändert)
- Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 89/336 (durch 93/68 geändert)

Vorsitzender und gesetzlicher Vertreter







	1. Betriebsanleitung	4
1	1.1 Beschreibung	4
	1.2 Bedienblende	
	1.3 Ein- und Abschaltung	6
	1.4 Einstellungen	
	1.5 Betriebsartenwahl Sommer/Winter	
	1.6 Ausschluss des Boilers	
	1.7 Gleittemperatur	8
	1.8 Wartung	8
	1.9 Betriebsstörungen	9
	2. Installation	
	2.1 Allgemeine Hinweise	10
	2.2 Aufstellungsort	
	2.3 Wasseranschlüsse	
	2.4 Gasanschluss	
	2.5 Elektrische Anschlüsse	
	2.6 Rauchabzüge	
	2.7 Installation Niedertemperatur-Bausatz	17
مر	3. Service und Wartung	
7	3.1 Einstellungen	
	3.2 Inbetriebnahme	
	3.3 Wartung	
	3.4 Störungsbehebung	25
	4 Eigenschaften und technische Daten	
<b>\</b>	4.1 Abmessungen und Anschlüsse	
	4.2 Gesamtansicht und Hauptkomponenten	
	4.3 Wasserkreis	
	4.4 Tabelle der technischen Daten	
	4.5 Diagramme	
	4.6 Elektrischer Schaltplan	33





### 1. BETRIEBSANLEITUNG

### 1.1 Beschreibung

Sehr geehrte/r Kunde/in,

wir danken Ihnen für die Wahl des Modells **Econcept Kombi 15-25**, einer bodenstehenden Kombitherme von FERROLI mit fortschrittlicher Konzeption, zukunftsweisender Technologie, hoher Zuverlässigkeit und qualitativ hochwertiger Struktur. Wir bitten Sie, die vorliegende Betriebsanleitung sorgfältig durchzulesen und für zukünftiges Nachschlagen griffbereit aufzubewahren.

**Econcept Kombi 15-25** ist ein Brennwert-Wärmeerzeuger mit Vormischbrenner für Heizung und Warmwasserbereitung (mit internem Boiler), der sich durch hohen Wirkungsgrad, sehr niedrige Schadstoffemissionen und die Möglichkeit des Betriebs mit Erd- bzw. Flüssiggas auszeichnet.

Der **Geräteblock** besteht aus einem Lamellenwärmetauscher aus Aluminium, der eine effiziente Verflüssigung des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes, und somit einen sehr hohen Wirkungsgrad gestattet. Der Wärmetauscher wurde so konzipiert, dass er seine hohe Wärmetauschleistung auf Dauer bewahrt.

Im Kesselkörper, oberhalb des Wärmetauschers, ist der **Vormischbrenner** mit großer Keramikfläche eingebaut. Der Brenner ist mit elektronischer Zündung mit Ionisationsüberwachung versehen. Er gestattet die Erreichung extrem niedriger Emissionswerte und garantiert gleichzeitig hohe Zuverlässigkeit und einen auf Dauer konstanten Betrieb.

Die Therme ist außerdem mit einem Ventilator mit Drehzahlregelung ausgestattet. Sie ist vollkommen **raumluftunabhängig:** die für die Verbrennung notwendige Luft wird nicht aus dem Aufstellungsraum bezogen, sondern von außen angesaugt, und die Abgasabführung erfolgt über Abgasventilator. Zur Ausstattung der Therme gehört ferner eine drehzahlgeregelte Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Einfüllhahn, Temperaturfühler und Sicherheitsthermostat, Wasser-Druckschalter und ein 140-Liter-Boiler.

Dank dem **mikroprozessorgesteuerten** Kontroll- und Regelsystem mit ausgereifter Selbsttestfunktion ist der Betrieb des Geräts größtenteils vollautomatisch. Die Heizleistung wird vom Regelsystem witterungsgeführt (mit installiertem optionalem Außenfühler), sowie in Abhängigkeit von der Innentemperatur, den Merkmalen und der Lage des Gebäudes automatisch geregelt. Die Leistung der Warmwasserbereitung wird automatisch dauergeregelt, um eine rasche Warmwasserabgabe und unter jeder Bedingung höchsten Komfort zu garantieren.

Der Benutzer braucht nur (mit dem Raumthermostat oder mit der Fernbedienung, die als optionales Zubehör erhältlich sind, deren Installation jedoch empfohlen wird) die gewünschte Temperatur einzustellen oder die Anlagentemperatur zu regulieren.


Der Benutzer kann außerdem die Temperatur des im kesselinternen Boiler gespeicherten Brauchwassers einstellen und das Regel- und Kontrollsystem sorgt für einen zu jeder Jahreszeit optimalen Betrieb.

Am Display können jederzeit Statusanzeigen des Geräts, sowie zusätzliche Informationen über die Temperaturwerte der Temperaturfühler, die Eingabe der Sollwerte usw. abgelesen, und diese Werte konfiguriert werden. Eventuelle Betriebsstörungen der Therme oder der Anlage werden am Display unverzüglich angezeigt und, falls möglich, automatisch korrigiert.



### 1.2 Bedienblende

Die Bedienblende besteht aus 5 Tasten, 2 Displays und 2 Leds. Jeder Tastendruck wird durch einen kurzen Signalton (Beep) bestätigt.






Abb. 1

- (M) Taste MODUS
- Diese Taste dient zum Scrollen der Parameter.
- (R) Taste RESET
- Mit dieser Taste wird der Betrieb der Therme nach einer Störabschaltung wieder hergestellt.
- +/(-) Tasten ÄNDERUNG
- Mit diesen Tasten lassen sich die eingestellten Werte ändern.
- C Taste BESTÄTIGUNG
- Mit dieser Taste wird der eingegebene Wert bestätigt.
- D1 Display **MODUS**
- Anzeige des Betriebsmodus der Therme oder des angewählten Parameters.
- D2 Display **WERTE**
- Anzeige des Werts des visualisierten Parameters
- LEDS L1/L2
- Economy/Comfort

#### **Display-Anzeigen**

Solange keine Taste gedrückt wird, wird während des Betriebs am Display der Status des Geräts angezeigt.

Betriebsmodus	Display	Angezeigter Wert
Wartemodus	0 25	Heizungsvorlauftemperatur
Heizbetrieb	c 50	Heizungsvorlauftemperatur
Brauchwasser	B 45	Wassertemperatur Boiler
Warten nach Warmwasserbereitung	P 45	Wassertemperatur Boiler
Warten nach Heizbetrieb	9 40	Heizungsvorlauftemperatur
Warten auf Warmwasserbereitung	<b>860</b>	Wassertemperatur Boiler
TEST	8 60	Heizungsvorlauftemperatur



#### Benutzermenü

Durch Drücken der Taste wird das Benutzermenü abgerufen. Am Display werden folgende Informationen angezeigt:

DISPLAY D1	DISPLAY D2
0,00	Anwahl Sommer/Winter (00 = Sommer • 11 = Winter)
0- -	Anwahl Economy/Comfort (0 = Economy ● 1 = Comfort) / L1 oder L2
]- -	Anzeige/Einstellung der Vorlauftemperatur
2- -	Anzeige/Einstellung der Boilertemperatur
3-1-	Anzeige der Rücklauftemperatur
4-1-	Anzeige der Außentemperatur (mit installiertem optionalem Außentemperaturfühler)
5-1-	Anzeige der Abgastemperatur
6-1-	Nicht verwendet
7-1-	Nicht verwendet
8-1-	Anzeige der Kesselleistung
9-1-	Anzeige und Einstellung der Kompensationskurve (mit installiertem optionalem Außentemperaturfühler)
9 -	Nicht verwendet

### 1.3 Ein- und Abschaltung

#### **Einschaltung**

- Den Gashahn vor dem Heizkessel öffnen.
- Das Rohr vor dem Gasventil entlüften.
- Den Schalter einschalten bzw. den Netzstecker der Therme in die Steckdose stecken.
- Auf den Zündschalter der Therme drücken.
- Nun ist die Therme bereit, um jedes Mal, wenn der Raumthermostat einen Heizbedarf meldet, oder zur Erhitzung des Boilers automatisch zu funktionieren.

#### **Abschaltung**

Auf den Zündschalter der Therme drücken.

Den Gashahn vor der Therme schließen und die Stromzufuhr des Geräts trennen.



Um Frostschäden zu vermeiden, wenn das Gerät im Winter für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte das ganze Wasser des Heizkessels und das Anlagenwasser abgelassen werden, oder der Heizanlage ein geeignetes Frostschutzmittel beigemischt werden.



### 1.4 Einstellungen

#### Einstellung der Raumtemperatur (mit installiertem Raumthermostat)

Die gewünschte Raumtemperatur wird mit dem Raumthermostat oder mit der Fernbedienung eingestellt. Auf Befehl des Raumthermostats wird die Therme eingeschaltet, um das Anlagenwasser auf den eingestellten Vorlauftemperatur-Sollwert zu bringen. Bei Erreichen der gewünschten Raumtemperatur wird der Wärmeerzeuger abgeschaltet.

Falls kein Raumthermostat und keine Fernbedienung installiert ist, sorgt die Therme dafür, dass die Anlage auf der eingestellten Vorlauftemperatur gehalten wird.

### Einstellung der Anlagentemperatur

Zur Einstellung der Vorlauftemperatur der Heizanlage das Betriebsmenü öffnen und mit der Taste den Parameter 1 abrufen.



Wenn unter Parameter 1 eine der Tasten — gedrückt wird, wird die eingestellte Heiztemperatur angezeigt (die Zahl 1blinkt); mit denselben Tasten kann der gewünschte Wert eingegeben werden. Zum schnellen Ändern des Werts die Taste gedrückt halten.

Zur Aktivierung des neuen Werts die Taste © drücken; zum Beenden ohne Aktivierung die Taste Morücken.

### Einstellung der Boilertemperatur

Am Bedienfeld der Therme die Temperatur der Boilerheizung für die gewünschte Warmwassertemperatur einstellen. Zur Einstellung der Boilertemperatur das Betriebsmenü öffnen und mit der Taste den Parameter 2 abrufen.



Wenn unter Parameter 2 eine der Tasten (+)/- gedrückt wird, wird die eingestellte Brauchwassertemperatur angezeigt (die Zahl 2 blinkt); mit denselben Tasten kann der gewünschte Wert eingegeben werden. Zur Aktivierung des neuen Werts die Taste

c drücken; zum Beenden ohne Aktivierung die Taste M drücken.

Zuletzt sicherstellen, dass die Boilerheizung aktiv ist (LED "COMFORT" leuchtet auf).

### 1.5 Betriebsartenwahl Sommer/Winter

Für die Betriebsartenwahl Sommer/Winter das Betriebsmenü öffnen und durch Drücken der Taste den Parameter "0." eine der Tasten gedrückt wird, wird die Wahl Sommer/Winter angezeigt (der Parameter "0." blinkt); mit denselben Tasten kann die Betriebsart Sommer (00 eingeben), bzw. die Betriebsart Winter gewählt werden (11 eingeben). Zur Aktivierung des neuen Werts die Taste drücken; zum Beenden ohne Aktivierung der getätigten Wahl die Taste drücken.

Im Modus "Sommer" (00) ist der Heizbetrieb nicht vorgesehen. Die Frostschutzfunktion bleibt aktiviert.

### 1.6 Ausschluss des Boilers

Die Funktion Warmwasserbereitung/Temperaturerhalt des Boilers kann durch den Benutzer ausgeschlossen werden. In diesem Fall wird kein Warmwasser bereitgestellt.

Bei Aktivierung der Warmwasserbereitung (Standardeinstellung) leuchtet an der Bedienblende die LED "Comfort", ist die Funktion deaktiviert, leuchtet an der Bedienblende die LED "Economy".

Zur Deaktivierung des Boilers ist das Betriebsmenü - Parameter 0 - zu öffnen. Bei Betätigung einer der Tasten (+)/- beginnt das Display zu blinken. Ist die Boilerheizung eingeschaltet, wird 1 eingeblendet, ist sie ausgeschaltet, erscheint 0.

Mit den Tasten (\*) den gewünschten Wert eingeben. Zur Aktivierung des neuen Werts die Taste (c) drücken. Um den Vorgang rückgängig zu machen, nicht die Taste (c), sondern die Taste (m) drücken.



Dieselbe Funktion der Ein- bzw. Ausschaltung des Boilers kann von einer an den Klemmen 7-8 angeschlossenen Zeitschaltuhr durchgeführt werden. In diesem Fall muss die Therme auf ECONOMY eingestellt sein.

### 1.7 Gleittemperatur

Mit der Installation des Außentemperaturfühlers (optional) arbeitet das Regelsystem der Therme mit "Gleittemperatur". In diesem Modus wird die Temperatur der Heizanlage auf Grundlage der externen Klimabedingungen reguliert, um einen erhöhten Komfort und eine weitgehende Energieersparnis im Verlauf des gesamten Jahres zu gewährleisten. Beim Anstieg der Außentemperatur erfolgt gemäß einer bestimmten "Ausgleichskurve" die Reduzierung der Heizungsvorlauftemperatur.

Durch die Einstellung auf "Gleittemperatur" übernimmt die am Parameter 1 des Betriebsmenüs eingestellte Temperatur die Funktion der maximalen Heizungsvorlauftemperatur. Es empfiehlt sich die Einstellung auf den Höchstwert, sodass das System die Regelung im gesamten möglichen Betriebsbereich ausführen kann.

Die Therme muss bei der Installation durch qualifiziertes Fachpersonal eingestellt werden. Zur Verbesserung des Komforts kann der Benutzer jedoch durchaus eventuelle Anpassungen vornehmen: Die Ausgleichskurve kann geändert werden, indem mit der Taste das Betriebsmenü abgerufen, und anschließend mit derselben Taste bis zum Parameter 9 gescrollt wird.

Daraufhin wird die eingestellte Ausgleichskurve angezeigt (vgl. nachfolgende Grafik). Wenn eine der Tasten (+)/- gedrückt wird, beginnt das Display zu blinken, und nun ist es möglich, mit den Tasten den gewünschten Wert einzustellen. Um die neue Kurve zu aktivieren, die Taste drücken. Um den Vorgang rückgängig zu machen, nicht die Taste sondern die Taste drücken.

Liegt die Umgebungstemperatur unter dem gewünschten Wert, empfiehlt sich die Einstellung einer Kurve mit höherem Wirkungsgrad, und umgekehrt. Die Zu- bzw. Abnahmen jeweils um eine Einheit ausführen und das Ergebnis unter realen Bedingungen prüfen.



Wenn die Therme mit Fernbedienung (optional) verbunden ist, können die oben beschriebenen Einstellungen (Anlagentemperatur, Kompensationskurve) nur von der Fernbedienung aus vorgenommen werden. Das Benutzermenü am Bedienfeld der Therme ist in diesem Fall deaktiviert und dient nur zur Anzeige.




Abb. 2

### 1.8 Wartung

Gemäß den geltenden Bestimmungen ist der Benutzer verpflichtet, die Heizanlage mindestens einmal jährlich durch Fachpersonal warten, und mindestens alle zwei Jahre die Verbrennung kontrollieren zu lassen. Für nähere Angaben wird auf Kap. 3.3 des vorliegenden Handbuchs verwiesen.

Die Ummantelung, der Armaturenblock und die Verzierungen des Heizkessels können mit einem weichen, eventuell mit etwas Seifenwasser angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Keine Scheuermittel oder Lösemittel benutzen.



### 1.9 Betriebsstörungen

Beim Auftreten von Betriebsstörungen oder Defekten blinkt das Display auf, und der Kenncode der Störung wird eingeblendet.

Die durch den Buchstaben "**F**" gekennzeichneten Störungen bewirken vorübergehende Blockierungen, die automatisch behoben werden, sobald der betreffende Wert in den für die Therme normalen Funktionsbereich zurückkehrt.

Die durch den Buchstaben "A" gekennzeichneten Störungen führen eine Störabschaltung der Therme herbei, die durch Drücken der Taste (reset) manuell rückgesetzt werden muss.

Nachstehend sind die Betriebsstörungen aufgeführt, die durch einfache, vom Benutzer lösbare Probleme verursacht werden.

	Störung	
	Keine Zündung des Brenners	Prüfen, ob der Gashahn vor dem Heizkessel und am Zähler geöffnet sind. Zum Rücksetzen die Taste (R) drücken
F 015	Unzureichender Wasserdruck in der Anlage	Die Anlage mit dem Wasserhahn am Kessel befüllen, bis die kalte Anlage 1-1,5 bar aufweist. Den Wasserhahn nach Gebrauch schließen.

Wenn das Problem nach zwei versuchten Rücksetzungen weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Kundendienststelle.

Im Falle anderer Betriebsstörungen schlagen Sie bitte im Kapitel 3.4 "Störungsbehebung" nach.

Überprüfen Sie stets, ob das Problem an einer Unterbrechung der Gas- und/oder Stromversorgung liegt, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.



### 2. INSTALLATION

### 2.1 Allgemeine Hinweise



Dieses Gerät darf ausschließlich für die ausdrücklich vorgesehene Nutzung in Betrieb genommen werden. Dieses Gerät dient zur Erhitzung von Wasser auf eine Temperatur, die unter dem Siedepunkt bei atmosphärischem Druck liegt, und muss an eine Heizanlage und/oder Trinkwasser-Versorgungsanlage angeschlossen werden, die mit dessen Eigenschaften, Leistungsabgaben und Heizwirkungsgrad kompatibel ist. Jede andere Nutzung ist als zweckwidrig anzusehen.

DIE INSTALLATION DER THERME DARF NUR DURCH FACHPERSONAL MIT ENTSPRECHENDEM NACHWEIS DER EIGENEN QUALIFIKATION UND UNTER BEACHTUNG DER HINWEISE IN DER VORLIEGENDEN BETRIEBSANLEITUNG, DER GÜLTIGEN GESETZESVORSCHRIFTEN, DER NORMEN-VORSCHRIFTEN UNI UND CEI, SOWIE DER ÖRTLICHEN NORMEN UND DER REGELN FÜR TECHNISCH EINWANDFREI AUSGEFÜHRTE ARBEIT VORGENOMMEN WERDEN.

Durch eine fehlerhafte Installation können Personen-, Tier- oder Sachschäden verursacht werden, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.

### 2.2 Aufstellungsort

Der Heizkreislauf ist raumluftunabhängig; das Gerät kann daher in jedem beliebigen Raum aufgestellt werden. Dennoch muss der Aufstellungsraum ausreichend belüftet sein, damit im Falle von - wenn auch kleinen - Gasleckagen keine Gefahr besteht. Diese Sicherheitsregel wird von der Richtlinie 90/396/EWG für alle, auch raumluftunabhängigen, Gasverbrauchseinrichtungen vorgeschrieben.

Im Installationsraum dürfen weder entzündbare Objekte bzw. Materialien aufbewahrt noch korrosive Gase oder pulverförmige Substanzen gehandhabt werden. Der Installationsraum muss trocken und vor Frost geschützt sein.

Bei Aufstellung des Heizkessels muss um das Gerät herum der für die normalen Wartungsarbeiten erforderliche Raum freigehalten werden.



### 2.3 Wasseranschlüsse

Die Wärmeleistung des Gerätes ist vorab mit einer Berechnung des Wärmebedarfs des Gebäudes gemäß den geltenden Bestimmungen zu kalkulieren. Für den einwandfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer des Heizkessels muss die Wasseranlage korrekt bemessen, und mit jedem Zubehör ausgestattet sein, das einen ordnungsgemäßen Betrieb und Rauchabzug gewährleistet.

Falls die Vor- und Rücklaufleitungen der Anlage so verlaufen, dass sich an einigen Stellen Lufteinschlüsse bilden können, sollte an diesen Stellen ein Entlüftungsventil installiert werden. An der niedrigsten Stelle der Anlage sollte außerdem ein Ablassorgan installiert werden, um die Anlage bei Bedarf komplett entleeren zu können.

Wenn der Heizkessel an einer niedrigeren Stelle als die Anlage aufgestellt wird, sollte ein Flow-stop-Ventil eingebaut werden, um die natürliche Wasserzirkulation in der Anlage zu verhindern.


Das Wärmegefälle zwischen Vor- und Rücklauf sollte nicht 20°C übersteigen.



Benutzen Sie die Rohre von Wasseranlagen nicht für die Erdung von Elektrogeräten.

Vor der Installation müssen alle Leitungen der Anlage ausgespült werden, um Schmutzrückstände oder Unreinheiten zu entfernen, die den einwandfreien Betrieb des Gerätes beeinträchtigen könnten.

Die Anschlüsse an den entsprechenden Anschlussstellen wie auf Abb. 3 dargestellt durchführen.



Es empfiehlt sich, zwischen Kessel und Heizanlage Sperrventile einzubauen, mit denen der Heizkessel bei Bedarf von der Anlage getrennt werden kann.



Der Ablass des Sicherheitsventils muss mit einem Sammeltrichter oder einer Sammelleitung verbunden werden, um zu verhindern, dass bei Überdruck im Heizkreislauf das Wasser auf den Boden austritt. Andernfalls kann der Hersteller der Heiztherme nicht haftbar gemacht werden, wenn das Ablassventil ausgelöst, und der Raum überflutet wird.

Der Heizkessel muss so angeschlossen werden, dass seine internen Rohre spannungsfrei sind. Falls auch am Brauchwasserkreislauf (sofern vorgesehen) ein Rückschlagventil installiert wird, muss zwischen der Therme und dem Kreislauf ein Sicherheitsventil montiert werden.



### Eigenschaften des Wassers in der Heizanlage

Bei Wasserhärten über 25° Fr muss das Wasser vor Verwendung entsprechend aufbereitet werden, um mögliche Verkalkungen des Heizkessels zu verhindern, die durch hartes Wasser oder Korrosion durch aggressives Wasser verursacht werden. Es sollte nicht vergessen werden, dass auch geringfügige, nur wenige Millimeter dicke Verkalkungen aufgrund ihrer niedrigen Wärmeleitfähigkeit eine erhebliche Überhitzung der Kesselwände bewirken und ernste Betriebsstörungen zur Folge haben.

Bei sehr großen Anlagen (mit großem Wasserinhalt) oder bei häufigem Nachfüllen von Wasser in die Anlage ist die Aufbereitung des verwendeten Wassers unerlässlich. Wenn die Anlage in diesen Fällen später teilweise oder vollständig entleert werden muss, so hat das erneute Befüllen mit aufbereitetem Wasser zu erfolgen.

#### Frostschutzmittel, Additive und Hemmstoffe.

Falls sich dies als erforderlich erweisen sollte, ist die Verwendung von Frostschutzmitteln, Additiven und Hemmstoffen zulässig, jedoch nur, wenn der Hersteller dieser Flüssigkeiten oder Additive garantiert, dass seine Produkte für diesen Zweck geeignet sind und keine Schäden am Wärmetauscher oder an anderen Bauteilen und/oder Materialien der Therme und der Anlage verursachen. Universal verwendbare Frostschutzmittel, Additive und Hemmstoffe, die nicht ausdrücklich für die Verwendung in Heizanlagen geeignet, bzw. nicht mit den Materialien von Kessel und Anlage kompatibel sind, sind nicht zulässig.

### 2.4 Gasanschluss



Bevor das Gerät an das Gasnetz angeschlossen wird, muss kontrolliert werden, ob es für den Betrieb mit der verfügbaren Brennstoffart ausgelegt ist. Alle Gasleitungen der Anlage sorgfältig reinigen, um eventuelle Rückstände zu entfernen, die den einwandfreien Betrieb des Heizkessels beeinträchtigen könnten.

Der Gasanschluss muss vorschriftsmäßig an der dafür vorgesehenen Anschlussstelle (siehe Abb. 7) mit einem Metallrohr oder mit einem Metallschlauch mit durchgehender Wand aus Edelstahl vorgenommen werden. Zwischen Gasnetz und Heizkessel ist ein Gashahn zu installieren. Die Dichtheit aller Gasanschlüsse überprüfen.

Die Durchsatzleistung des Gaszählers muss für den gleichzeitigen Gebrauch aller angeschlossenen Geräte ausreichend sein. Der Durchmesser des aus dem Heizkessel herauslaufenden Gasrohres ist nicht ausschlaggebend für die Wahl des Durchmessers des zwischen Gerät und Zähler befindlichen Rohres; letzterer muss in Abhängigkeit von Länge und Druckverlust des Rohres und gemäß den geltenden Vorschriften gewählt werden.



Benutzen Sie die Gasleitungen nicht für die Erdung von Elektrogeräten.

### 2.5 Elektrische Anschlüsse

<u>Die Installation des Geräts muss unter Befolgung der geltenden nationalen und örtlichen Vorschriften durchgeführt werden.</u>

#### **Anschluss an das Stromnetz**

Die Therme ist an eine einphasige Stromleitung (230 Volt - 50 Hz) anzuschließen.



Die elektrische Sicherheit des Geräts ist nur gewährleistet, wenn der korrekte Anschluss an eine leistungsfähige Erdungsanlage vorliegt, die nach den einschlägigen Sicherheitsnormen erstellt wurde. Funktionstüchtigkeit und Eignung der Erdungsanlage sind durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen zu lassen; der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei eventuellen Schäden, die auf die fehlende Erdung der Anlage zurückzuführen sind. Ferner muss festgestellt werden, ob die elektrische Anlage für die aufgenommene Höchstleistung des Geräts ausgelegt ist; hierzu das Typenschild einsehen und insbesondere prüfen, ob sich der Querschnitt der Anlagenkabel für die aufgenommene Leistung des Geräts eignet.



Der Heizkessel ist anschlussfertig verdrahtet und mit einem Kabel für den Anschluss an die Stromleitung versehen. Die Netzanschlüsse müssen mit festem Anschluss ausgeführt, und mit einem zweipoligen Schalter versehen werden, dessen Kontakte einen Öffnungsweg von mindestens 3 mm haben. Zwischen Heizkessel und Stromzuleitung sind Schmelzsicherungen mit Stromfestigkeit max. 3 A zu installieren. Beim Anschluss an die Stromleitung muss folgende Polung beachtet werden: NETZ - braunes Kabel / NEUTRALLEITER - blaues Kabel / ERDUNG - gelb-grünes Kabel.



Das Netzkabel des Geräts darf nicht vom Benutzer ersetzt werden. Bei einer Beschädigung des Kabels muss das Gerät abgeschaltet werden. Das Kabel darf nur durch Fachpersonal ersetzt werden. Für den Austausch des elektrischen Netzkabels ist ausschließlich der Kabeltyp "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm□ mit max. Außendurchmesser von 8 mm zugelassen.

### Zugang zur elektrischen Klemmenleiste

Um Zugang zu der Klemmenleiste der elektrischen Anschlüsse zu haben, die Anleitungen von Abb. 4 befolgen. Die Anordnung der Klemmen für die verschiedenen Anschlüsse ist auch im Schaltplan des Kapitels Technische Daten beschreiben.




Abb. 4

#### Raumthermostat



ACHTUNG: DER RAUMTHERMOSTAT MUSS POTENTIALFREIE KONTAKTE HABEN. BEI ANSCHLUSS VON 230 V AN DEN KLEMMEN DES RAUMTHERMOSTATS WIRD DIE PLATINE IRREPARABEL BESCHÄDIGT.

Falls ein Raumthermostat mit Tages- oder Wochenprogramm, bzw. eine Zeitschaltuhr (Timer) angeschlossen wird, darf die Stromversorgung dieser Vorrichtungen nicht an ihren Trennkontakten entnommen werden. Ihre Stromversorgung muss je nach Art der Vorrichtung mittels direktem Anschluss vom Netz oder von Batterien erfolgen.




### <u>Außentemperaturfühler</u> (optional)

Den Fühler an den entsprechenden Klemmen anschließen. Die zulässige Höchstlänge des Verbindungskabels zwischen Therme und Außentemperaturfühler beträgt 50 m. Es kann ein einfaches Kabel mit 2 Leitern verwendet werden.

Der Außentemperaturfühler ist vorzugsweise an der Nordseite, Nord-West-Seite oder an der Wand-Außenseite des wichtigsten Aufenthaltsraums zu installieren. Der Fühler darf niemals durch die aufgehende Sonne bestrahlt werden und sollte allgemein möglichst nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein; falls erforderlich, mit entsprechendem Schutz versehen.

Der Fühler ist nicht in der Nähe von Fenstern, Türen, Belüftungsöffnungen, Kaminen oder Wärmequellen zu positionieren, die die Temperaturerfassung beeinträchtigen können.



### 2.6 Rauchabzüge

Das Gerät ist vom "Typ C", **raumluftunabhängig** mit Saugzug, der Zulufteinlass und der Abgasauslass müssen mit einem der nachstehend beschriebenen Abführungs-/Ansaugsysteme verbunden werden. Anhand der Tabellen und der angeführten Berechnungsmethoden muss vor Installation sichergestellt werden, dass die Rauchzüge nicht die maximal zulässigen Längen überschreiten. Die gültigen Vorschriften und örtlichen Bestimmungen sind strikt einzuhalten.



Dieses Gerät vom Typ C muss unter Verwendung der von der Firma FERROLI S.p.A. gelieferten Absaugverrohrungen und Abzüge gemäß UNI-CIG 7129/92 installiert werden, andernfalls verfällt automatisch jeder Garantie- und Haftungsanspruch an die Firma FERROLI S.p.A.



## <u>Verbindung mit gemeinschaftlichen Schornsteinrohren oder einzelnen Kaminen mit natürlichem Zug</u>

Die Norm DIN 4705 / EN 13384 schreibt die Kriterien für die Planung und für die Festsetzung der Innenmaße gemeinschaftlicher Schornsteinrohre und einzelner Kamine mit natürlichem Zug für raumluftunabhängige Geräte und Lüfter im Heizkreis vor.


Wenn die Therme **Econcept Kombi 15-25** an ein gemeinschaftliches Schornsteinrohr oder an einen einzelnen Kamin mit natürlichem Zug angeschlossen werden soll, muss das Schornsteinrohr bzw. der Kamin obligatorisch von technisch qualifiziertem Personal geplant werden.

Insbesondere ist vorgeschrieben, dass Kamine und Schornsteinrohre folgende Voraussetzungen erfüllen müssen:

- Sie müssen gemäß der in besagter Norm angegebenen Berechnungsmethode bemessen sein
- Sie müssen verbrennungsgasdicht, rauch- und hitzebeständig und kondensatundurchlässig sein
- Sie müssen einen runden oder viereckigen Querschnitt (zulässig sind einige hydraulisch gleichwertige Querschnitte) und einen senkrechten Verlauf haben, sowie frei von Engpässen sein
- Ihre Züge, in denen die heißen Rauchgase geleitet werden, müssen einen angemessenen Abstand haben und von Brennstoffen isoliert sein
- Sie dürfen mit nur einem Gerät pro Stockwerk und maximal 6 Geräten insgesamt (8 falls eine Überströmöffnung bzw. ein Überstromkanal vorhanden ist) verbunden sein
- Sie müssen in den Hauptzügen frei von mechanischen Saugvorrichtungen sein
- Sie müssen in stationären Betriebsbedingungen auf der gesamten Länge Unterdruck haben
- Sie müssen an der Basis eine mindestens 0,5 m große Kammer zum Auffangen fester Stoffe bzw. eventuell sich bildendem Kondensat besitzen, die mit einer luftdicht schließenden Metalltür ausgestattet ist.

#### Kondensatabführung

Die Heiztherme ist mit einem internen Siphon für die Kondensatabführung versehen, der mit einer internen Kondensatablaufleitung verbunden ist, siehe Abb. 6. Vor der Inbetriebnahme die vordere Verkleidung öffnen und den Siphon mit ca. 0,5 Liter Wasser befüllen.



15



Die Gesamtlänge in Laufmeter des koaxialen Zugs darf die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Höchstlängen nicht überschreiten, unter Berücksichtigung, dass jeder Rohrkrümmer die angegebene Verringerung zur Folge hat. Zum Beispiel, ein Zug D= 60/100 bestehend aus 1 Rohrkrümmer 90° +1 Meter waagerecht + 2 Rohrkrümmer 45° + 1 Meter waagerecht hat eine Gesamtlänge von 4 Metern.

#### Tabella 5a

Tabella Ga		
	Ø mm 60/100	Ø mm 80/125
Zulässige Höchstlänge der Züge (Waagerecht)	5 m	12 m
Zulässige Höchstlänge der Züge (Senkrecht)	6 m	12 m

#### Tabella 5b

Reduzierungsfaktoren für Rohrkrümmer		
Koaxialer Rohrkrümmer 90° - Ø 60/100 mm	1 m	
Koaxialer Rohrkrümmer 45° - Ø 60/100 mm	0,5 m	
Koaxialer Rohrkrümmer 90° - Ø 80/125 mm	0,5 m	
Koaxialer Rohrkrümmer 45° - Ø 80/125 mm	0,25 m	

#### Für die Installation:

- 1. Die Stelle, an der das Gerät installiert werden soll, festsetzen
- 2. An der Wand gemäß den auf den Abbildungen dargestellten Bezugspunkten das Loch für den Austritt des Luft-/Abgasrohres bohren; dabei beachten, dass die waagerechten Leitungsabschnitte pro Meter Länge ein Gefälle von ca. 3 mm nach unten aufweisen müssen, um zu vermeiden, dass eventuelles Regenwasser in die Therme eindringt.
- 3. Ein Loch mit 10 20 mm größerem Durchschnitt als der Nenndurchmesser des verwendeten koaxialen Rohres bohren, um das Einführen des Rohres zu erleichtern.
- 4. Falls notwendig, das Ende der Leitung nach Maß zuschneiden, dabei bedenken, dass die Leitung im Freien 10 bis 60 mm weit aus der Wand herausragen muss. Den Schnitt sauber entgraten.
- Die Züge mit der Therme verbinden, dabei die Dichtungen korrekt einlegen und die Verbindungsstellen an der Wand mit den Manschetten abdichten.

#### **Senkrechter Austritt**




Abb. 7



### 2.7 Installation Niedertemperatur-Bausatz

Der Kessel ist serienmäßig so ausgelegt, dass die normalen Anforderungen einer Heiz- und Warmwasserbereitungsanlage erfüllt werden.

Für die Verbindung des Kessels mit einer oder mehreren "NIEDERTEMPERATUR-HEIZFLÄCHEN" (Fußbodenheizungen) ist ein optionaler Bausatz erhältlich.

### Zeichenerklärung

- 1 Vorlaufleitung Niedertemperatur
- 2 Bypass-Differentialventil
- 3 Umwälzpumpe
- 4 Verbindungsleitung Umwälzpumpe Umleitventil
- 5 Komplettes Dreiwege-Umleitventil
- 6 Rücklaufleitung für Niedertemperatur
- 7 Rückschlagventil 3/4" 1"
- 8 Verbindungsleitung Bypassventil
- 9 Kontakt-Sicherheitsthermostat

#### Bausatz für Niedertemperatur-Heizanlage





Abb. 8 (Ausführung ähnlich)

Um die Therme für den Anschluss der Bausätze vorzurüsten, müssen die entsprechenden Deckel A und B wie auf Abb. 9 dargestellt von den inneren VOR- und RÜCKLAUF-Sammelleitungen entfernt werden





#### Montage des Niedertemperaturkreises

Einen Deckel A und B nach Wahl abnehmen. Den im Bausatz enthaltenen, bereits vormontierten Kreis einbauen. Den Sicherheitsthermostat und die Umwälzpumpe mit den mitgelieferten Kabeln elektrisch anschließen.





Abb. 10




- 1 Vorlaufleitung Niedertemperatur
- 2 Umwälzpumpe
- 3 Verbindungsleitung Umwälzpumpe -Umleitventil
- 4 Komplettes Umleitventil
- 5 Rücklaufleitung für Niedertemperatur
- 6 Rückschlagventil
- 7 Bypass-Differentialventil
- 8 Bypass-Leitung
- 9 Sicherheitsthermostat




#### Elektrische Anschlüsse und Einstellung der Komponenten

Für den elektrischen Anschluss der Komponenten der verschiedenen Bausätze sind folgende Anleitungen zu befolgen.

- 1 Die vordere Abdeckung "A" des Kessels abnehmen
- 2 Die 2 Schrauben, mit denen die Armaturenblende "B" aus Kunststoff befestigt ist, lösen
- 3 Die Armaturenblende "C" umklappen, um Zugang zur elektrischen Schutzeinrichtung zu haben
- 4 Die Schnittstellenkarte in den Einbauplatz "D" stecken und die Steckverbinder wie auf der Abbildung dargestellt anschließen
- 5-Sowohl die von der Schnittstellenkarte, als auch die von der Armaturenblende kommenden Steckverbinder an der Regelung anschließen (siehe elektrischer Schaltplan)



Part. "D"



Hinwies: Die Regelung kann sowohl mit der Raumeinheit als auch mit Thermostaten funktionieren (potentialfreier Kontakt).

### 3. SERVICE UND WARTUNG

### 3.1 Einstellungen


Alle Arbeiten zur Einstellung und Umrüstung dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal mit entsprechendem Nachweis der eigenen Qualifikation, wie beispielsweise das Personal des Technischen Kundendienstes, ausgeführt werden.

FERROLI übernimmt keinerlei Haftung bei Verletzungen von Personen und/oder Schäden an Gegenständen, die auf Eingriffe am Heizkessel durch nicht qualifizierte bzw. nicht autorisierte Personen zurückzuführen sind.

#### Umrüstung auf eine andere Gasart

Das Gerät ist für den Betrieb mit Erd- bzw. Flüssiggas ausgelegt und wird im Werk für eine der beiden Gasarten eingestellt (siehe eindeutige Angabe auf der Verpackung und dem Typenschild mit den technischen Daten des Geräts). Ist abweichend zur werkseitigen Einstellung der Betrieb mit der anderen Gasart erforderlich, müssen unter Rückgriff auf das vorgesehene Umrüstungs-Set folgende Arbeiten ausgeführt werden:

- 1 Die Verkleidung entfernen.
- 2 Die Unterdruckkammer öffnen.
- 3 Den Gasanschluss A am Gas-/Luftmischer abdrehen.
- 4 Die im Mischer installierte Düse durch die im Umrüstungs-Set enthaltene ersetzen.
- 5 Den Anschluss A aufschrauben und die Dichtheit des Anschlusses prüfen.
- **6** Das im Umrüstungs-Set enthaltene Schild neben dem Typenschild mit den technischen Daten anbringen.
- 7 Die hermetische Verbrennungskammer und die Ummantelung montieren.
- 8 Den CO<sub>2</sub>-Gehalt kontrollieren (siehe Abschn. "Verbrennungsanalyse").



Falls die CO<sub>2</sub>-Werte nicht zwischen 8,7÷9% (Erdgas) bzw. 9,5÷10% (B/P) liegen, zur Einstellung des Ventils folgendermaßen

DÜSE Ø

Siehe Tabelle der technischen Daten

Flüssiggas


**Erdgas** 

Einstellung des Ventils folgendermaßen vorgehen.

A Ein Verbrennungsinstrument einfüh-

- **B** Den Kessel auf Höchstleistung in Heizbetrieb oder Warmwasserbereitung einstellen.
- C Den Gasdurchsatz durch Verstellen der Schraube am Gashahn 1 regulieren, bis der CO<sub>2</sub>-Gehalt einen Wert zwischen 8,7÷9% für Erdgas, bzw. zwischen 9,5÷10% für B/P erreicht hat.
- Die Abdeckungen wieder aufsetzen und den Kessel auf die normalen Werte bringen.

Abb. 13





### Einstellung der Temperaturen

Durch Drücken der Taste "Modus" wird das Benutzermenü geöffnet (vgl. Kap. 1 für vollständige Informationen), in dem folgende Änderungen möglich sind:

#### Abschn. "1" • Anlagentemperatur



Regelbereich: 20 bis 90°C

### Abschn. "2" • Boilertemperatur



Regelbereich: 40 bis 65°C



Die oben beschriebenen Einstellungen können nur vorgenommen werden, wenn die Fernbedienung nicht angeschlossen ist.



Die Therme ist mit einer Sicherheitsvorrichtung versehen, die den zeitweiligen Betriebsstopp im Fall zu hoher t-Werte bewirkt.

### Einstellung des Wärmegefälles At der Heizung durch Verstellen von Fördermenge und Förderhöhe der Umwälzpumpe

Das Wärmegefälle  $\Delta t$  (Temperaturunterschied des Heizwassers zwischen Vor- und Rücklauf der Anlage) muss unter 20°C liegen und wird reguliert, indem die Fördermenge/-höhe der Umwälzpumpe durch Betätigen des Wandlers (bzw. des Schalters) auf eine höhere Drehzahl eingestellt wird. Dabei beachten, dass mit steigender Drehzahl der Umwälzpumpe der Werts t verringert wird und umgekehrt.

### 3.2 Inbetriebnahme



Die Inbetriebnahme darf nur von ausgebildetem Fachpersonal mit entsprechendem Nachweis der eigenen Qualifikation, wie beispielsweise das Personal des Technischen Kundendienstes, ausgeführt werden.

Die erstmalige Inbetriebnahme ist kostenlos und gemäß den Vorgaben auf dem betreffenden Aufkleber an der Therme anzufordern.

Auszuführende Überprüfungen bei der ersten Einschaltung/Zündung und nach allen Wartungsarbeiten, für die eine Trennung der Anlagen-Anschlüsse oder ein Eingriff an den Sicherheitsvorrichtungen bzw. an Teilen des Heizkessels erforderlich ist:

#### Vor Einschalten des Heizkessels:

- Die eventuellen Sperrventile zwischen Therme und Anlagen öffnen.
- Die Dichtheit der Gas-Versorgungsanlage überprüfen; hierbei mit der gegebenen Vorsicht vorgehen und eine Wasser-Seifenlösung für die Suche eventueller Leckstellen an den Anschlüssen verwenden.
- Die Anlage befüllen und sowohl die Therme als auch die Anlage durch Öffnen des Entlüftungsventils an der Therme und eventueller Entlüftungsventile an der Anlage vollständig entlüften.
- Sicherstellen, dass in der Anlage, an den Brauchwasserkreisläufen, an den Anschlüssen oder in der Therme nirgends Wasser austritt.
- Den korrekten Anschluss der elektrischen Anlage überprüfen.
- Überprüfen, ob das Gerät an einer funktionstüchtigen Erdungsanlage angeschlossen ist.
- Überprüfen, ob die Werte von Gasdruck und -durchsatz für den Heizbetrieb den Vorgaben entspre-
- Sicherstellen, dass sich keine entzündbaren Flüssigkeiten oder Materialien in unmittelbarer Nähe des Heizkessels befinden
- Den korrekten Anschluss des Geräts an der Anlage für die Kondenswasser-Entsorgung überprüfen und sicherstellen, dass das System der Kondenswasserabführung einwandfrei arbeitet.



#### Einschalten der Therme

- Den Gashahn vor dem Heizkessel öffnen.
- Den Schalter einschalten bzw. den Netzstecker des Heizkessels in die Steckdose stecken
- Auf den Zündschalter der Therme drücken.
- Die Therme wird daraufhin eingeschaltet und führt einen vollständigen Selbsttest aus, mit dem die Funktionstüchtigkeit der wichtigsten Einrichtungen geprüft wird. Am Display wird nacheinander die Software- und die Parameterversion eingeblendet
- Falls nach korrekter Beendigung des Zyklus
  - keine Heizbetrieb-Anforderung vorliegt, erscheint am Display 🗖 (Wartefunktionsmodus), gefolgt vom Wert des Vorlauftemperaturfühlers. Zur Aktivierung einer Heizbetrieb-Anforderung den Raumthermostat oder die Fernschaltung betätigen
  - Wenn der Raumthermostat einen Heizbedarf meldet, schaltet das Display von der Wartephase 🗖 zur Heizphase 🖳, woraufhin die Therme automatisch gestartet, und von den vorgesehenen Regelund Sicherheitsvorrichtungen gesteuert wird.
  - Wenn ein Wärmebedarf vom Boiler vorliegt, schaltet das Display von der Wartephase 🗖 zur Warmwasserbereitungsphase , woraufhin die Therme automatisch gestartet, und von den vorgesehenen Regel- und Sicherheitsvorrichtungen gesteuert wird.
  - Wurden während des Selbsttests oder bei der nachfolgenden Einschaltung Störungen festgestellt, werden die jeweiligen Fehlercodes am Display eingeblendet und der Betrieb des Heizkessels wird blockiert. Ca. 15 Sekunden warten und danach die Reset-Taste drücken. Die so rückgesetzte Steuerung wiederholt den Einschaltzyklus. Wenn die Therme nach mehreren Versuchen nicht einschaltet, den Abschnitt "Fehlersuche" einsehen.



Bei Stromausfall während des Kesselbetriebs wird der Brenner ausgeschaltet. Nach der Wiederherstellung der Netzspannung führt die Therme erneut einen Selbsttest aus, nach dem die automatische Neuzündung des Brenners erfolgt (falls noch eine Heizbetrieb-Anforderung vorliegt).

### Überprüfungen während des Betriebs

- Sicherstellen, dass die Kreise des Brennstoffs und der Wasserversorgung einwandfrei abgedichtet
- Die Funktionstüchtigkeit des Kamins, der Luftführungen und Rauchabzüge während des Betriebs der Therme überprüfen.
- Die korrekte Wasserzirkulation zwischen Generator und Heizanlagen überprüfen.
- Sicherstellen, dass der vorgemischte Brenner sowohl in der Heizphase als auch für die Warmwasserbereitung korrekt moduliert.
- Die einwandfreie Zündung der Therme durch mehrmaliges Ein- und Ausschalten mit dem Raumthermostat oder der Fernbedienung überprüfen.
- Überprüfen, ob der am Zähler angegebene Brennstoffverbrauch mit der Angabe in der Tabelle der technischen Daten in Kap. 4 übereinstimmt.
- Kontrollieren, ob der richtige Brauchwasserdurchsatz mit dem in der Tabelle der technischen Daten angegebenen Wert t gegeben ist: vertrauen Sie nicht auf Messungen, die anhand irgendwelcher Faustregeln durchgeführt wurden. Die Messung ist mit den dafür vorgesehenen Instrumenten durchzuführen, und zwar so nahe wie möglich an der Therme. Dabei sind auch die Wärmeverluste der Rohrleitungen zu berücksichtigen.
- Sicherstellen, dass der Brenner ohne Heizbedarf korrekt zündet, sobald der Warmwasserspeicher aufgebraucht ist.
- Die korrekte Programmierung der Parameter überprüfen und die eventuell gewünschten Personalisierungen durchführen (Ausgleichskurve, Leistung, Temperaturen usw.)

<sup>\*</sup> Symbole siehe Seite 5



### **Abschaltung**

Die Taste ON/OFF drücken (siehe Abb. 1).

Wenn die Therme mit dieser Taste abgeschaltet wird, wird die elektronische Platine nicht mehr mit Strom versorgt und das Frostschutzsystem ist ausgeschaltet.

Den Gashahn vor der Therme schließen und die Stromzufuhr des Geräts trennen.



Wenn das Gerät im Winter für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte das ganze Wasser des Heizkessels, das Brauchwasser und das Anlagenwasser abgelassen werden, um Frostschäden zu vermeiden; oder nur das Brauchwasser ablassen und der Heizanlage ein geeignetes Frostschutzmittel beimischen.

### 3.3 Wartung



Die nachfolgend beschriebenen Wartungsarbeiten dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal mit entsprechendem Nachweis der eigenen Qualifikation, wie beispielsweise das Personal der Vertriebsorganisation und des Technischen Kundendienstes, ausgeführt werden.

### Saisonale Überprüfung des Heizkessels und des Kamins

Mindestens einmal jährlich sollten folgende Kontrollen am Gerät vorgenommen werden:

- Die Steuer- und Sicherheitseinrichtungen (Gasventil, Volumenstrommesser, Thermostate, usw.) müssen korrekt funktionieren.
- Die Rauchabzüge und der Luft-/Abgasaustritt müssen frei von Behinderungen sein und dürfen keine Leckstellen aufweisen.
- Die Versorgungsanlagen für Gas und Wasser müssen einwandfrei abgedichtet sein.
- Brenner und Wärmetauscher müssen sauber sein. Die Anleitungen des folgenden Abschnitts befol-
- Die Elektroden müssen frei von Verkrustungen und korrekt positioniert sein.
- Der Wasserdruck der Heizanlage in kaltem Zustand muss ca. 1 bar betragen; anderenfalls ist die Einstellung auf diesen Wert vorzunehmen.
- Das Ausdehnungsgefäß muss gefüllt sein.
- Die Werte bezüglich Gasdurchsatz und Druck müssen den Vorgaben in den jeweiligen Tabellen entsprechen.
- Die Umwälzpumpen dürfen nicht blockiert sein.
- Das System für die Kondenswasserabführung muss funktionstüchtig sein und darf weder Leckstellen noch Verstopfungen aufweisen.

### **Entleerung des Boilers und der Heizanlage**

- Der Boiler wird über den Ablasshahn 233 von Abb. 16 entleert, nachdem die Füllventile des Wassernetzes geschlossen wurden; zur Entlüftung eine Warmwasser-Entnahmestelle benutzen (Waschbecken, Dusche, usw.).
- Zur vollständigen Entleerung der Heizanlage den Hahn 200 von Abb. 14 und 18 benutzen. Die Anlage über die Ventile der Heizkörper entlüften.

Wenn die Therme über Schieber mit der Anlage verbunden ist, muss sichergestellt werden, dass diese vollständig geöffnet sind. Sollte sich die Therme an einer höhergelegenen Stelle befinden als die Heizkörper, muss der Anlagenteil, der letztere umfasst, separat entleert werden.



Bevor die Anlage wieder gefüllt wird, daran denken, den Ablasshahn und die Entlüftungsventile der Heizkörper wieder zu schließen, und die Verschlüsse der Rückschlagventile 194 von Abb. 18 zu blockieren.




Abb. 14



### Öffnen der vorderen Verkleidung

Zum Öffnen der vorderen Bedienblende des Heizkessels die nebenstehende Darstellung befolgen.



Vor Durchführung jeder Art von Eingriff im Innern des Heizkessels muss die Stromzufuhr getrennt, und der Gashahn vor dem Kessel zugedreht werden.



Abb. 15

### <u>Verbrennungsanalyse</u>

An den auf Abb. 16 dargestellten Luft- und Abgas-Abgreifpunkten kann die Verbrennungsanalyse vorgenommen werden.

Zur Messung folgendermaßen vorgehen:

- 1) Die Luft- und Abgasmesspunkte öffnen
- 2) Die Sonden einführen;
- 3) Die Tasten "+" und "-" 5 Sekunden lang drücken, um den TEST-Modus zu aktivieren;
- 4) 10-15 Minuten abwarten, bis die Therme einen stabilen Betrieb aufweist
- 5) Die Messung vornehmen.

Für Erdgas muss ein CO<sub>2</sub>-Wert zwischen 8,7 und 9 % abgelesen werden.

Für Flüssiggas muss der CO<sub>2</sub>-Wert zwischen 9,5 und 10 % liegen.



Analysen, die bei nicht stabilisierter Heiztherme durchgeführt werden, können Messfehler zur Folge haben.




Abb. 16 (Anschlusstück ähnlich)



### 3.4 Störungsbehebung

#### Diagnostik

Die Therme ist mit einer ausgereiften Selbsttestfunktion ausgestattet. Beim Auftreten einer Betriebsstörung blinkt das Display auf, und der Kenncode der Störung wird eingeblendet. Die durch den Buchstaben "A" gekennzeichneten Störungen bewirken die dauerhafte Blockierung der Therme. Zur Wiederherstellung des Betriebs muss die Therme mit der Taste "R" (Reset) manuell rückgesetzt werden.

Die durch den Buchstaben "F" gekennzeichneten Störungen bewirken vorübergehende Blockierungen, die automatisch behoben werden, sobald der betreffende Wert in den für die Therme normalen Funktionsbereich zurückkehrt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Informationen zur Behebung der angezeigten Störungen am Kessel aufgeführt. Die Eingriffe am Gerät dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal mit entsprechendem Nachweis ihrer Qualifikation, wie beispielsweise das Personal des Technischen Kundendienstes ausgeführt werden. Für Eingriffe am Gerät bzw. für die Öffnung der Therme ist stets das Fachpersonal der Kundendienstzentren anzufordern.

	Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
AOI	Keine Zündung des Brenners	<ul> <li>Fehlende Gasversorgung</li> <li>Störung der Überwachungs- oder Zündelektrode</li> <li>Gasventil defekt</li> </ul>	<ul> <li>Überprüfen, ob die Gasversorgung zur Therme regulär erfolgt und die Leitungen entlüftet sind</li> <li>Verdrahtung der Elektroden überprüfen und feststellen, ob diese korrekt positioniert sind und keine Verkrustungen aufweisen</li> <li>Gasventil überprüfen und ersetzen</li> </ul>
AOZ	Ansprechen des Sicherheitsthermostats	<ul> <li>Sensor auf Vorlaufseite nicht aktiv</li> <li>Keine Zirkulation in der Heizanlage</li> </ul>	<ul> <li>Korrekte Positionierung und Funktionsweise des Sensors der Vorlaufseite überprüfen</li> <li>Umwälzpumpe überprüfen</li> </ul>
AOI3	Ansprechen der Sicherheit am Rauchabzug	<ul> <li>Kamin teilweise verstopft/ verschlossen oder nicht ausreichend</li> </ul>	<ul> <li>Funktionstüchtigkeit des Kamins, der Rauchabzüge und des Endstücks am Austritt überprüfen</li> </ul>
AO14	Keine Flamme nach der Zündphase	Luftführungen/Rauchabzüge verstopft/verschlossen	<ul> <li>Eventuelle Verstopfungen/ Verschlüsse aus dem Kamin, den Rauchabzügen, Luftführungen und Endstücken entfernen.</li> </ul>
FOIS	Wasserdruck in der Heizanlage unzureichend	Heizanlage nicht befüllt	Heizanlage befüllen
F06	Störung des Ventilators	<ul><li>Ventilator nicht versorgt</li><li>Ventilator defekt</li></ul>	<ul><li>Verdrahtung des Ventilators überprüfen</li><li>Ventilator ersetzen</li></ul>







	Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
FOIT	Hohe Temperatur der Abgase	Kamin teilweise verstopft/ verschlossen oder nicht ausreichend	<ul> <li>Funktionstüchtigkeit des Kamins, der Rauchabzüge und des Endstücks am Austritt überprüfen</li> </ul>
FOB	Übertemperatur auf Anlagenvorlaufseite	<ul><li>Umwälzpumpe blockiert</li><li>Störung an Umwälzpumpe</li></ul>	<ul> <li>Blockierung der Umwälzpumpe durch Entnahme des Verschlusses aufheben und die Welle mit einem Schraubenzieherdrehen</li> <li>Kondensator oder Umwälzpumpe überprüfen bzw. ersetzen</li> </ul>
F0 9	Übertemperatur auf Anlagenrücklaufseite	<ul> <li>Keine Zirkulation in der Heizanlage</li> <li>Wärmetauscher für Warmwasser verschmutzt verschmutzt oder verstopft/ verschlossen</li> </ul>	<ul><li>Heizanlage und Umwälzpumpe überprüfen</li><li>Wärmetauscher für Warmwasser reinigen</li></ul>
F110	Störung des Sensors auf Vorlaufseite	<ul> <li>Sensor beschädigt oder Verdrahtung unterbrochen</li> </ul>	<ul> <li>Verdrahtung überprüfen oder Sensor ersetzen</li> </ul>
F111	Störung des Sensors auf Rücklaufseite	Sensor beschädigt oder     Verdrahtung unterbrochen	<ul> <li>Verdrahtung überprüfen oder Sensor ersetzen</li> </ul>
F 112	Störung des Brauchwasser- Temperaturfühlers	<ul> <li>Sensor beschädigt oder Verdrahtung unterbrochen</li> </ul>	<ul> <li>Verdrahtung überprüfen oder Sensor ersetzen</li> </ul>
F113	Störung des Rauchgassensors	<ul> <li>Sensor beschädigt oder Verdrahtung unterbrochen</li> </ul>	<ul> <li>Verdrahtung überprüfen oder Sensor ersetzen</li> </ul>
F114	Störung des Außentemperaturfühlers	<ul> <li>Sensor beschädigt oder Kurzschluss in Verdrahtung</li> </ul>	<ul> <li>Verdrahtung überprüfen oder Sensor ersetzen</li> </ul>
A116	Keine Kommunikation zwischen Hauptplatine und Zündeinrichtung	<ul> <li>Verdrahtung zwischen         Hauptplatine und         Zündeinrichtung unterbrochen         oder unkorrekt     </li> </ul>	<ul> <li>Verdrahtung und Anschlüsse zwischen den Platinen überprüfen</li> </ul>
F 119 F 119	Mikroprozessors	Störung im Betrieb des     Mikroprozessors	<ul> <li>Elektrische Versorgung unterbrechen und wiederherstellen. Wird das Problem dadurch nicht gelöst, die Hauptplatine überprüfen und/oder ersetzen</li> </ul>



#### **Fehlersuche**

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Display und Therme abgeschaltet	Keine Stromversorgung	<ul> <li>Überprüfen bzw. die Rückkehr der Stromversorgung abwarten</li> <li>Schmelzsicherungen der Platine überprüfen</li> </ul>
Kalte Heizkörper im Winter	Raumthermostat zu niedrig eingestellt oder defekt	<ul> <li>Höhere Vorlauftemperatur einstellen</li> <li>Eventuell den Raumthermostat ersetzen</li> </ul>
Heiße Heizkörper im Sommer	Raumthermostat zu hoch eingestellt oder defekt	Sommerbetrieb einstellen     Eventuell den Raumthermostat     ersetzen
Es tritt wenig Brauchwasser aus	Ungenügender Wasserdruck im Netz	Druckfass installieren
Es tritt kein Brauchwasser aus	<ul><li>Boiler ineffizient</li><li>Betrieb in "Economy"</li></ul>	<ul> <li>Technischen Kundendienst anfordern und Boiler reinigen lassen</li> <li>Funktion "Comfort" einstellen</li> </ul>
Keine Temperaturerhöhung bei laufender Therme	<ul><li>Kessel verschmutzt</li><li>Therme unzureichend</li></ul>	<ul> <li>Kesselkörper überprüfen und reinigen</li> <li>Kontrollieren, ob die Therme für den Bedarf der Heizanlage ausreichend bemessen ist</li> </ul>
Kondensatverlust des Kessels	Kondenswasserablass verstopft	Ablass-Siphon kontrollieren und reinigen
Berstgeräusche am	<ul> <li>Fehlende Gaszufuhr am Verbrauch</li> <li>Kessel oder Brenner verschmutzt</li> </ul>	<ul> <li>Korrekte Gaszufuhr kontrollieren</li> <li>Kesselkörper und Brenner überprüfen und reinigen</li> </ul>











## **4 EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN**


### 4.1 Abmessungen und Anschlüsse

### **Ansicht oben**

- 1. Rücklauf Niedertemperatur (Ø 1" optional)
- A2
- 1. Vorlauf Niedertemperatur (Ø 1" optional)
  2. Rücklauf Niedertemperatur (Ø 1" optional) А3
- A4 2. Vorlauf Niedertemperatur (Ø 1" - optional)
- Rücklauf Anlage (Ø 3/4") A5
- A6 Vorlauf Anlage (Ø 3/4")
- Α7 Brauchwassereintritt (Ø 3/4")
- Brauchwasseraustritt (Ø 3/4") A8
- Gaseintritt (Ø 3/4") Α9
- A10 Sicherheitsventil (Ø 1/2")
- A11 Boilerablass (Ø 1/2")
- A12 Umlaufvorrüstung
- A13 Kondensatabführung









### 4.2 Gesamtansicht und Hauptkomponenten





Abb. 18

- 5 Dichte Brennkammer
- 7 Gaseintritt
- 8 Boilervorlauf
- 9 Boilerrücklauf
- 10 Anlagenvorlauf
- 11 Anlagenrücklauf
- 14 Sicherheitsventil Heizung
- 16 Ventilator
- 19 Brennkammer
- 21 Hauptdüse
- 22 Hauptbrenner
- 29 Abgasaustrittsmanschette
- 32 Heizungs-Umwälzpumpe
- 34 Heiztemperaturfühler
- 35 Luftabscheider
- 36 Automatische Entlüftung
- 44 Gasventil
- 49 Sicherheitsthermostat
- 56 Ausdehnungsgefäß
- 82 Überwachungselektrode
- 83 Elektronische Steuerung
- 97 Magnesiumanode
- 114 Wasser-Druckschalter
- 130 Boiler-Umwälzpumpe
- 145 Wasserstandsanzeiger
- 154 Kondenswasser-Ablassrohr
- 155 Boiler-Fühler
- 161 Kondensat-Wärmetauscher
- 179 Rückschlagventil
- 186 Rücklaufsensor
- 188 Zündelektrode
- 191 Abgastemperaturfühler
- 192 Rezirkulation
- 193 Siphon
- 196 Kondensatwanne
- 200 Wasserablass der Anlage
- 201 Mischkammer
- 221 Bypassventil
- 233 Boiler-Ablasshahn



### 4.3 Wasserkreis



- 7 Gaseintritt
- 8 Boileraustritt
- 9 Boilereintritt
- 10 Anlagenvorlauf
- 11 Anlagenrücklauf
- 14 Sicherheitsventil Heizung
- 16 Ventilator
- 32 Heizungs-Umwälzpumpe
- 34 Heiztemperaturfühler
- 35 Luftabscheider
- 36 Automatische Entlüftung

- 44 Gasventil
- 49 Sicherheitsthermostat
- 56 Ausdehnungsgefäß
- 97 Magnesiumanode
- 114 Wasser-Druckschalter
- 130 Boiler-Umwälzpumpe
- 150 Boiler-Umwaizpumpe 154 Kondenswasser-Ablassrohr
- 155 Boiler-Fühler
- 161 Kondensat-Wärmetauscher
- 179 Rückschlagventil
- 181 Sicherheits-Rückschlagventil

- 186 Rücklaufsensor
- 192 Rezirkulation
- 193 Siphon
- 200 Wasserablass der Anlage
- 201 Mischkammer
- 221 Bypassventil
- 233 Boiler-Ablasshahn




### 4.4 Tabelle der technischen Daten

		1	5	2	5
Leistungsdaten		Pmax	Pmin	Pmax	Pmin
Wärmebelastungsbereich Hi	kW	15,3	3,6	25,2	7,5
Nutzwärmeleistung 80 °C - 60°C	kW	15,0	3,5	24,7	7,3
Nutzwärmeleistung 50 °C - 30 °C	kW	16,2	3,8	26,4	8,0
Gasdurchsatz Erdgas (G20)	nm³/h	1,6	0,38	2,67	0,79
Versorgungsdruck Erdgas (G20)	mbar	20	20	20	20
Gasdurchsatz LPG (G31)	kg/h	1,19	1,28	1,96	0,58
Versorgungsdruck LPG (G31)	mbar	37	37	37	37
Verbrennung		Pmax	Pmin	Pmax	Pmin
CO2 (G20 - Erdgas)	%	9,0	8,7	9,0	8,7
CO2 (G31 - Propan)	%	10,0	9,5	10,0	9,5
CO2 (G30 - Butan)	%	10,9	10,0	10,9	10,0
Abgastemperatur 80°C-60°C	°C	61	60	65	60
Abgastemperatur 50°C-30°C	°C	36	30	43	31
Abgasmenge	kg/h	25	5,9	43	13
Kondensatmenge	kg/h	2,0	0,6	3,3	1,4
pH-Wert Kondenswasser	pH	4	,1	4	
Energieeffizienzzeichen (Richtlinie 92/42 EWG)	·	**	**	**	**
Emissionsklasse NOx			5	į	5
Heizbetrieb					
Regelbereich der Heiztemperatur	°C	20	- 90	20	- 90
Max. Heizbetriebsdruck	bar		3	;	3
Min. Heizbetriebsdruck	bar	C	),8	0	,8
Füllmenge Ausdehnungsgefäß	liter	•	18	1	8
Vorfülldruck Ausdehnungsgefäß	bar		1		1
Gesamtwasserinhalt Heizkessel	liter	7	<b>'</b> ,0	7	,0
Brauchwasser					
Durchsatz bei ∆t 30°C	l/h	5	80	8	50
Spezifischer Durchsatz bei ∆t 30°C	l/10 Min	2	20	2	70
Max. Betriebsdruck Warmwasserbereitung	bar		7		7
Fassungsvermögen Boiler	liter	1	40	1.	40
Abmessungen, Gewichte der Anschlüsse					
Höhe	mm	16	540	16	640
Breite	mm	6	00	6	00
Tiefe	mm	6	00	6	00
Gewicht	kg		44		44
Anschluss Gas-Versorgungsanlage	Zoll.		/2"	1/	2"
Anschlüsse Heizanlage	Zoll.	3,	/4"	3/	<b>'4"</b>
Anschlüsse Brauchwasserkreislauf	Zoll.	1,	/2"	1/	′2″
Elektrische Versorgung					
Max. Stromaufnahme	W		50		50
Versorgungsspannung / Frequenz	V/Hz		0/50		)/50
Elektrischer Schutz	IP	Х	4D	X	4D



### 4.5 Diagramme

### Druckverlust/Förderhöhe der Umwälzpumpen



1 - 3 = Drehzahlstufe Umwälzpumpe

**A** = Druckverlust Kessel

Abb. 20



### 4.6 Elektrischer Schaltplan




Abb. 21

#### Zeichenerklärung

16	Ventilator		
32	Heizungs-Umwälzpumpe	117	Hauptgasventil
34	Heiztemperaturfühler	188	Zündelektrode
44	Gasventil	130	Boiler-Umwälzpumpe
49	Sicherheitsthermostat	138	Außentemperaturfühler
72	Raumthermostat	139	Raumeinheit
82	Überwachungselektrode	155	Boiler-Fühler
83	Elektronische Steuerung	186	Rücklaufsensor
98	Schalter	191	Abgastemperaturfühler
101	Elektronische Platine	202	Transformator
103	Relais	203	Netzspannung 230V
104	Sicherung	204	PC-Steckverbinder

### <u>Übergabe</u>

Der Öl/Gas - Gußheizkessel

Wurde am an Herrn/Frau

(Betreiber) in ordnungsgemäßem Betriebszustand übergeben, wobei auch die Funktion der Anlage erklärt und auf die erforderlichen Wartungsarbeiten hingewiesen wurde.

Installationsfirma:		Installateur:	Anschrift	Betreiber:
	Name		Name	
			<u>Straße</u>	
			PLZ	Ort
(Firmenstempel)	<u>Datum</u>	 Unterschrift	 Datum	 Unterschrift

Garantieleistung nur bei Voltage einer vom Betreiber und Installateur unterzeichneten Ausfertigung!

